



TASKI® Tapi Defoam

C1g

Antimoussant

Description

Antimoussant. Recommandé pour une utilisation dans les machines de nettoyage par injection-extraction et les aspirateurs à eau.

Propriétés principales

- Décompose immédiatement la mousse

Avantages

- Augmente l'efficacité du nettoyage car aucun blocage de la machine et aucunes interruptions de travail en raison de la formation de mousse

Mode d'emploi

Dosage : Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application

Verser env. 100 ml du produit directement dans le réservoir de récupération de l'eau sale de la machine.

Important

Ne pas appliquer le produit directement sur la moquette car les résidus de l'antimoussant peuvent favoriser le réencrassement.

Données techniques

Aspect : liquide clair, incolore

Densité relative [g/ml; 20°C] : 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.


Stockage :

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques

Ce produit ne doit pas être rejeté dans les égouts/les fosses pur ou non neutralisé.



© A.I.S.E.

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved 2019/11 (CHFR-ret)