

## Nettoyant pour circuit à lait

### Description

**Suma Café MilkClean S** est spécifiquement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des machines à café et à espresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. **Suma Café MilkClean S** offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il élimine facilement les résidus de lait s'accumulant dans la machine. Ce produit convient à une utilisation sur moussEURS à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et circuit à lait dans les machines à espresso automatiques.

Approuvé pour une utilisation avec du matériel Schaerer.

### Avantages

- Élimine les accumulations de protéines de lait.
- Facilite le nettoyage des moussEURS automatiques.
- Dispositif de dosage intégré permettant plus de 30 utilisations par bouteille.
- Sûr, rapide et efficace

### Instructions d'utilisation

Pour une utilisation sur moussEUR à lait automatique :

1. Pour remplir le bouchon doseur, desserrer le bouchon et presser la bouteille. Diluer 15 - 30 ml de Suma Café MilkClean S pour 500 ml d'eau froide.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le moussEUR.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour rincer soigneusement tous les composants.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait :

1. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans 15 - 30 ml solution de **Suma Café MilkClean S** pour 500 ml d'eau chaude.
2. Rincer tous les composants.



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

The logo for suma, featuring the word 'suma' in white lowercase letters inside a white circle.

suma®

**Café MilkClean S**

**C3.4**

#### **Données techniques**

Aspect : liquide bleu clair  
Valeur pH (10 g/L) : 2,4 – 2,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

#### **Informations de sécurité pour le stockage et la manipulation**

Les instructions complètes concernant la manipulation et l'élimination de ce produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité du produit accessible sur Internet sur : <http://msds.diversey.com>. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri des températures extrêmes.

**Uniquement pour usage professionnel.**

#### **Compatibilité du produit**

Dans les conditions d'utilisation recommandées, le produit Suma Café MilkClean S convient à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les cuisines et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

#### **Certifications**

Cet article est certifié casher, halal et NSF.