

Umweltfreundlicher saurer Glanztrockner

Produktbeschreibung

Suma Crystal free A8 ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer Glanztrockner mit kalkbindenden Eigenschaften.

Eigenschaften

Suma Crystal free A8 ist ein konzentrierter Glanztrockner. Seine spezielle Formulierung erlaubt einen breiten Einsatz in allen Geschirrspülmaschinen. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside gewährleisten eine schnelle und streifenfreie Trocknung des Spülguts und ermöglichen eine effiziente Schaumkontrolle in den Geschirrspülmaschinen. Die in Suma Crystal free A8 enthaltenen kalkbindenden Substanzen bewirken eine Absicherung der Wasserhärte in mittelhartem und hartem Wasser.

Vorteile

- Gewährleistet schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Schaumhemmend, ermöglicht effiziente Schaumkontrolle in Geschirrspülmaschinen
- Geeignet für hohe Wasserhärten durch sehr gutes Kalkbindevermögen
- Zertifiziert nach Nordic Swan

Anwendungshinweise

Suma Crystal free A8 wird üblicherweise dem letzten Nachspülwasser bei einer Nachspültemperatur von ca. 80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen, oder auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen.

Dosierung

Suma Crystal free A8 ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet. Um perfekte Nachspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Kundenbetreuer eingestellt werden. Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,1 - 0,3 mL/L.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*





A8

Technische Daten

pH-Wert (pur):	~ 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 2.5
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.08

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Suma Crystal free A8 ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Nachspülen aller in Küchen gewöhnlichen vorkommenden Spülgutarten geeignet. Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig. Suma Crystal free A8 sollte daher nicht bei Verrohrungen aus Kupfer/Kupferlegierungen eingesetzt werden. Die Verwendung einer Einimpfstelle aus Edelstahl ist empfehlenswert. Suma Crystal free A8 darf nicht vor dem Boiler zudosiert werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren Diversey Kundenberater.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 31/05/2022 de-DE (P00745)