

## Pastilles de nettoyage pour machines à expresso

### Description

Pastilles nettoyantes pour machines à café expresso traditionnelles et automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à expresso et des machines entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine.

### Avantages

- Conçu pour une solubilité contrôlée, un nettoyage puissant et un rinçage facile.
- Dimensionné et conçu pour les percolateurs d'une vaste gamme de machines à café expresso entièrement automatiques et d'autres machines à café.
- La formule est sans phosphate, inodore et le conditionnement est recyclable.

### Instructions d'utilisation

#### Machines à café expresso automatiques

Suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant de la machine.

1. Conçu pour une utilisation quotidienne.
2. Insérer une pastille de nettoyage **Suma Café AutoTab C1.1** dans l'ouverture de la machine et suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant.

#### Machines à expresso traditionnelles :

##### Rétrolavage (chaque tête de groupe)

1. Insérer le filtre aveugle et ajouter 1 pastille par groupe. Remettre le porte-filtre dans le groupe.
2. Activer le cycle de percolation pendant 10 secondes. Faire une pause de 10 secondes. Répéter 5 fois l'opération.
3. Retirer le porte-filtre, rincer le filtre aveugle, réinsérer. Répéter l'étape (2) sans pastille **Suma Café AutoTab C1.1** pour rincer.
4. Préparer un expresso et le jeter pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu.

##### Trempage du porte-filtre

1. Faire tremper les filtres et les parties amovibles pendant 30 minutes avec 2 pastilles dans 1 litre d'eau chaude.
2. Rincer à l'eau potable.

##### Cafetières

1. Vider le café et ajouter 4 pastilles de **Suma Café AutoTab C1.1** dans le porte-filtre pour une cafetière d'une capacité de 2 litres.
2. Démarrer un cycle complet. Laisser agir pendant 30 minutes.
3. Rincer à l'eau chaude propre.





Diversey<sup>TM</sup>



suma<sup>®</sup>

**Café AutoTab 1,2g x 12mm**

**C1.1**

#### **Données techniques**

Aspect : Pastille blanche solide  
Valeur pH (10 g/l) : 10-10,3

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

#### **Informations de sécurité pour le stockage et la manipulation**

Les instructions complètes concernant la manipulation et l'élimination de ce produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité du produit accessible sur Internet sur : <http://msds.diversey.com>. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri des températures extrêmes.

**Uniquement pour usage professionnel.**

#### **Compatibilité du produit**

Dans les conditions d'utilisation recommandées, **Suma Café AutoTab C1.1** convient à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les cuisines et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

#### **Certifications**

Cet article est certifié casher, halal et NSF.