

Brillantante acido

Descrizione

Suma Crystal A8 è un brillantante acido concentrato per lavaggio meccanico stoviglie con proprietà di controllo della durezza dell'acqua. Suma Crystal A8 è utilizzabile anche per il lavaggio automatico dei forni con sistema autopulente.

Caratteristiche principali

Suma Crystal A8 è un brillantante acido concentrato. È stato formulato per l'utilizzo in qualsiasi tipo di lavastoviglie. Il prodotto contiene una miscela di tensioattivi a bassa schiuma che assicurano un'asciugatura rapida e senza aloni delle stoviglie. Esso contiene anche sostanze disperdenti dei sali contenuti nell'acqua ed è in grado di eliminare quindi, il problema delle incrostazioni calcaree nella zona risciacquo della lavastoviglie in presenza di acque medie e dure.

Benefici

- Assicura una rapida asciugatura delle stoviglie
- Garantisce ottimi risultati e stoviglie prive di aloni
- Indicato per acque dure grazie alla presenza di sostanze che controllano la durezza dell'acqua
- Adatto anche a stoviglie in metalli dolci (rame, alluminio ecc)

Modalità d'uso

Suma Crystal A8 viene dosato automaticamente nel risciacquo finale (temperatura ca. 80°C) della lavastoviglie tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Diversey, o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.

Dosaggi consigliati

Il prodotto può essere applicato anche manualmente nella vaschetta di prelievo del brillantante presente nelle piccole lavastoviglie.

Per garantire risultati perfetti del risciacquo, il dosaggio deve essere impostato da un tecnico Diversey tenendo conto della qualità dell'acqua, del grado di sporco delle stoviglie e delle prestazioni della macchina. Valori tipici di dosaggio sono compresi tra 0,2 e 0,5 ml/l

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*





A8

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): < 2
pH (in uso): ~ 3
Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Se usato correttamente, Suma Crystal free A8 è adatto per il risciacquo automatico della maggior parte dei tipi di piatti comunemente usati in cucina.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 31/05/2022 it-CH (P00438)